Brasseurs d'air

haute vitesse

(CU12CT, VM30PA, CU128PED)

Ces brasseurs d'air font partie d'une gamme très complète d'appareils de traitement de l'air et de ventilation (climatiseurs, ventilateurs, chauffages, deshumidificateurs) que Kiloutou met à votre disposition dans toutes ses agences. Renseignez-vous auprès des techniciens pour connaître le matériel le plus approprié.

Les photos et indications ne sont pas contractuelles. Les données techniques peuvent être sujettes à de légères variations, en fonction des modèles d'appareils.

Mars 2014

www.kiloutou.fr

DONNÉES TECHNIQUES

MODÈLE 320	CU12CT	VM30PA-1
Puissance :	80 W / 0,33 A	55 W / 0,25 A
Tension :	220 / 240 V	230 V
Volume brassé :	1 340 / 1 870 / 2 030 m^3/h	3 500 m^3/h
Emissions de C02 :	0 g	0 g

MODÈLE 550	
Puissance :	250 W / 1,1 A
Tension :	220/240 V
Volume brassé :	3570 / 4760 / 5 430 m^3/h
Emissions de CO_2 :	0 g

ACCESSOIRES FOURNIS

- Machine livrée sans accessoire séparé.

RÈGLES DE SÉCURITÉ

ATTENTION : Toujours débrancher l'appareil pour toute intervention.

ATTENTION : Reliez l'appareil à une prise de courant 220/240 V avec "terre".

ATTENTION : Ne pas utiliser l'appareil en atmosphère humide.

- Le manuel de l'opérateur est disponible sur simple demande.
- Respectez la tension d'alimentation (voltage) : 220 à 240 V.
- Raccordez l'appareil à une prise de courant équipée d'une fiche "terre".
- Éloignez les enfants de l'appareil.
- Toujours débrancher l'appareil pour toute intervention.
- Ne pas tirer sur le câble d'alimentation pour débrancher l'appareil.
- Ne pas utiliser un appareil dont le fil est endommagé (dénudé).
- Ne pas utiliser l'appareil en atmosphère humide.
- Ne pas utiliser en extérieur.
- Ne pas utiliser dans une salle de bains ou salle d'eau.
- Ne pas utiliser l'appareil pour propulser de la poussière.
- Ne pas utiliser l'appareil dans un local contenant des matière explosives ou comportant des vapeurs nocives ou dangereuses.
- Ne pas introduire d'objet à l'intérieur de la grille de protection (moteur à l'arrêt ou non).
- Ne pas déplacer l'appareil moteur en marche.
- Ne pas coupler cet appareil à un variateur électronique d'intensité.
- Ne pas toucher l'appareil en ayant les mains humides.
- Ne pas utiliser de nettoyants agressifs pour l'appareil.

NOTICE D'UTILISATION SIMPLIFIÉE

1 Les brasseurs d'air 320 et 550 sont en général livrés prêts à l'emploi.
Si pour des raisons de transport, le pied de l'appareil type 550 a été démonté, remettez-le en place en faisant attention au fait que la colonne inférieure comporte un ressort de poussée qui aide au réglage en hauteur de l'appareil (ne désolidarisez pas les pièces du système).

2 Branchez l'appareil sur une prise de courant 220/240 V équipée d'une fiche "terre".

3 La mise en marche se fait par un interrupteur à 4 positions donnant 3 vitesses de rotation et donc 3 débits d'air différents (I = Bas ; II = Moyen ; III = Élevé ; 0 = Arrêt). Reportez-vous au tableau (ci-dessous) pour connaître les différentes possibilités.

4 Vous pouvez utiliser l'appareil pour déplacer de l'air refroidi par un climatiseur. Dans ce cas, placez plutôt l'appareil au sol et dirigez l'air de bas en haut, l'air froid ayant naturellement tendance à retomber.

5 Pour faire circuler de l'air chaud (d'un chauffage par exemple), placez l'appareil en hauteur et dirigez le flux vers le bas pour faire redescendre l'air chaud (qui à tendance à monter).

6 Si la température de fonctionnement du moteur devient trop élevée, une sécurité thermique arrêtera le moteur. Attendez dans ce cas le complet refroidissement de l'appareil pour laisser la sécurité se réarmer.

7 Débranchez toujours l'appareil s'il n'est pas utilisé.

		BRA320	BRA550
VITESSE DE ROTATION (Tr/mn)	VITESSE I	950	1341
	VITESSE II	1100	1868
	VITESSE III	1250	2038
DÉBIT D'AIR (m^3/h)	VITESSE I	1000	3566
	VITESSE II	1100	4755
	VITESSE III	1250	5434





EXEMPLES D'UTILISATION

CERTIFICAT DE CONFORMITE
RELATIF AUX EQUIPEMENTS DE TRAVAIL
ET MOYENS DE PROTECTION D'OCCASION

Le responsable de la location soussigné :

Société Kiloutou - Direction Matériel

1205 Rue du Chemin vert - CRT3 - 59273 FRETIN

Déclare que l'équipement de travail d'occasion,
désigné ci-après sous la référence interne de la Société :

BRA320

et sous l'appellation constructeur

BRASSEUR D'AIR PRO 2038M3 H

est conforme aux règles techniques applicables suivantes:

Directives européennes	Normes ou autres règles techniques
> Directive CEM 89/336/CEE (Machines avant le 20/07/2007) ou 2004/108/CEE (Machines à partir du 20/07/2007) **> Directive basse tension 73/23/CE (Machines avant le 16/01/2007) ou 2006/95/CE (Machines à partir du 16/01/2007)**	

Fait à Lesquin, le 2 Janvier 2015

Patrick Lescouffe

Responsable Technique

LOCATION ▪ MATERIEL ▪ SERVICES